

MONTAGEANLEITUNG

Hyundai i30 (PD) 2017- 5T Ladekantenschutz PU



Teil	Menge
Ladekantenschutz	1
Entfettertuch	1

ACHTUNG:

Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muss die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

Montage

1. Die Montagefläche auf dem Auto gründlich reinigen mit dem beigelegten Entfettertuch.
2. Passform vom Ladekantenschutz auf dem Auto überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe den Ladekantenschutz nicht berührt. Bei Bedarf die Heckklappe korrigieren mit den Anschlägen am linken und rechten Seite (Fig. 1).
3. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf dem Ladekantenschutz entfernen.
4. Der Ladekantenschutz auf dem Stoßfänger auflegen und gut andrücken. Beachten Sie, dass diese genau mittig auf der Stoßstange positioniert ist.
5. Es dauert eine gewisse Zeit bevor das doppelseitige Klebeband seine optimale Haftung entfaltet. Lassen Sie das Fahrzeug dazu mindestens 12 Stunden in einem geheizten Raum stehen bei einer Temperatur von mindestens 15 °C. Während dieser Periode nicht mit dem Fahrzeug fahren. Für 24 Stunden nicht waschen.



fig. 1