


HYUNDAI Frontlippe



Die Trennfolie des Klebebands an den Ansätzen lösen und drei Haselnussgroße Klebertropfen vom mitgelieferten Kleber in der Innenfläche anbringen.



Die beiden Befestigungen am Unterfahrerschutz lösen



Den flap am Fahrzeug bündig mit der Radlaufkante in position bringen und festdrücken. Vorsichtig die Trennfolienstreifen herausziehen. Nochmals festdrücken.



Rad einschlagen Radhauschale lösen im Bereich des Carbonflaps. Mitgelieferte M5 Schrauben von unten durchführen und von innen mit Beilagscheiben und Muttern kontern.



HYUNDAI Frontlippe

5x M5 Schrauben



4x M5 Sperrzahnmutter



4x 6,4 Kotflügelscheiben



Elch P1 Kleber 1x Tube