

# Installationsempfehlung

Soundupgrade +

## PIONEER AKTIVSUBWOOFER TS-WX130DA



### ANSCHLUSSINFO:

nur OEM RADIO: Stromversorgung herstellen + Abgriff Lautsprecher direkt am Radio\*\*

SOUNDUPGRADE: Stromversorgung herstellen + Abgriff Lautsprecher direkt am Radio\*\*

SOUNDUPGRADE DELUXE\*: Stromversorgung herstellen + \*Cinchkabel in SUB-Out des DEQ  
\*Fernbedienung wird nicht benötigt

### KURZBESCHREIBUNG der Anschlusskabel (siehe ebenfalls Anleitung im Karton) :

GELB=DAUERPLUS	an die Batterie/z.B. am Zigarettenanzünder
SCHWARZ=MASSE	an das Chassis/Masse
BLAU/WEISS=REMOTE	an z.B. Klemme 15 oder Antennenremote (bei DEQ=blau/weiss)

Die mitgelieferte Fernbedienung an einem geeigneten Platz (z.B. Handschuhfach) platzieren



**BEISPIEL:**  
unterm Fahrer- oder Beifahrersitz,  
weitere Möglichkeiten Kofferraum

**AUFGRUND DER SEHR GERINGEN ABMESSUNGEN VON 280x200x70mm**

**KANN DER AKTIVSUBWOOFER AN VIELEN STELLEN**

**UND IN EIGENTLICH JEDEM FAHRZEUG UNTERGEBRACHT WERDEN.**

**SPRECHEN SIE MIT IHREM KUNDEN AM BESTEN DIREKT AM FAHRZEUG DEN BEVORZUGTEN MONTAGEPLATZ ZUSAMMEN AB.**



\*\*die Stecker des mitgelieferten Cinchkabels abtrennen und die Signalleitungen parallel mit den Lautsprecherausgängen z.B. vorne links und rechts direkt am OEM Radiostecker verbinden (siehe auch Pioneer Anleitung des Subwoofers)