



## Einbauanleitung

Fahrwerkstrebe hinten Hyundai i20 Typ N (BC3) ab Bj. 2021

- 1) Rücksitzlehne ausbauen, um hintere Seitenverkleidungen entfernen zu können (Foto1).
- 2) Vorhandene Bohrungen wie abgebildet (Foto 2) mit 11,1mm aufbohren und mitgelieferte Nietmuttern (Foto 3 + 4) einziehen.
- 3) Strebenteller mit den mitgelieferten Schrauben (M10x20) befestigen und mit 24Nm anziehen (Foto 5).
- 4) Seitenverkleidungen gemäß Schablone Ausschneiden und wieder montieren (Foto 6 + 7)
- 5) Strebenmittelteil rechts und links an den Haltern montieren und Schrauben M10x40 mit 44Nm festziehen (Foto 8).
- 6) Rücksitzbank wieder montieren.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

