





- Mitgelieferte Papierschablone im Markierten Bereich anbringen (Bild links)
- Markierte Löcher bohren (siehe Bild rechts, blaue Pfeile)
- Die Kotflüglecken durchstecken und von innen mit den mitgelieferten Beilagscheiben und Muttern kontern.

4x M5 Sperrzahnmutter



4x 6,4 Kotflügelscheiben

